

## U4501 Conmutador DiSEqC 4 x 1



Conmutador de 4 entradas de antena y 1 salida para el receptor.

Funciona mediante DiSEqC 1.0.

Con este elemento podremos instalar 4 antenas parabólicas y con un solo cable coaxial, seleccionar desde el receptor de forma automática, cual deseamos ver.

### U4501 Conmutador DiSEqC 4 x 1

- Montaje en Mástil o en Pared	- Salida: 1 (Receptor)
- Protección Plástica Transparente	- Conmutación Mediante: DiSEqC 1.0
- Entradas: 4 (LNC Universal)	- Atenuación: < 2 dB

